



## INSTRUCTIONS:

1. Bouton Volume
2. compartiment à piles
3. bouton soft set
4. Bouton réglage de l'heure
5. compartiment à piles 2

1. Insérer 2 piles AA dans le **compartiment à piles 1 (2)** et une pile AA dans le **compartiment à piles 2 (5)** en respectant la polarité. Ensuite ajuster l'heure grâce au bouton de **réglage de l'heure (4)**.

2. Le **bouton volume (1)** a 3 niveaux : mute, bas et élevé. Ajustez le volume selon votre souhait.

3. Le temps silencieux est programmé entre 22h et 5h. Aussi le coucou sonne pour la première fois de la journée à 5h. Il faut régler l'heure locale et indiquer s'il s'agit de la journée ou de la nuit.

Afin de régler le son du coucou correctement, veuillez suivre les étapes suivantes.

Si le temps local est de 5:00 à 5:59, pas besoin de mettre à jour

Si le temps local est de 6:00 à 6:59, appuyer une fois le **Soft Set Bouton (3)**.

Si le temps local est de 7:00 to 7:59, appuyer deux fois le **bouton Soft Set (3)** rapidement et de façon continue (pas besoin de sortir le coucou).

Si le temps local est de 8:00 to 8:59, appuyer trois fois le **bouton Soft Set (3)** rapidement et de façon continue (pas besoin de sortir le coucou)

Si le temps local est de 9:00 to 9:59, appuyer quatre fois le **bouton Soft Set (3)** rapidement et de façon continue (pas besoin de sortir le coucou)

Si le temps local est de 4:00 to 4:59, appuyer 23 fois le **bouton Soft Set (3)** rapidement et de façon continue (pas besoin de sortir le coucou)

Vérifiez le tableau ci-dessous pour le nombre de fois que vous appuyez le bouton Soft Set.

Setting time (present time)	5:00 to 5:59	6:00 to 6:59	7:00 to 7:59	8:00 to 8:59	9:00 to 9:59	10:00 to 10:59	11:00 to 11:59	12:00 to 12:59	13:00 to 13:59	14:00 to 14:59	15:00 to 15:59	16:00 to 16:59
pressing times	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Setting time (present time)	17:00 to 17:59	18:00 to 18:59	19:00 to 19:59	20:00 to 21:59	21:00 to 21:59	22:00 to 22:59	23:00 to 23:59	00:00 to 00:59	01:00 to 01:59	02:00 to 02:59	03:00 to 03:59	04:00 to 04:59
pressing times	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23